

BETA VERZE
DI-WAY S-3000 FTA Digitální satelitní přijímač
Uživatelský manuál - překlad

Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
Hlavní Rysy	3
Bezpečnostní Pokyny	4
Rozbalování	5
Základní Činnosti	5
Dálkový Ovladač	6
INSTALACE	7
Přední panel	7
Zadní panel	7
Připojení k TV& VCR, použitím SCART	8
Připojení k TV, použitím RCA	8
Připojení k digitálnímu zesilovači	9
MENU INFORMACE	10
Hlavní menu	10
1. Seznam kanálů	11
1.1 Seznam TV kanálů	11
1.2 Seznam Rádio kanálů	15
1.3 Smazat Vše	15
2. Instalace	16
2.1 Připojení antény	16
2.2 Satelitní seznam	16
2.3 Nastavení antény	18
2.4 Vyhledávání jednoho satelitu	20
2.5 Vyhledávání více satelitů	21
2.6 Seznam TP	21
3. Nastavení systému	23
3.1 Jazyk	23
3.2 TV	23
3.3 Nastavení zóny času	24
3.4 Nastavení času	24
3.5. Rodičovský zámek	25
3.6 Nastavení OSD	25
3.7 Oblíbené	26
3.8 Ostatní	26

4.Nářadí		27
4.1 Informace	27	
4.2 Originální nastavení		27
4.3 SatcoDx Auto programování		28
4.4 Aktualizace s pomocí Rs 232		28
5. Hra		28
6.Klávesové zkratky		29
6.1 Informace	29	
6.2 Elektronický programový průvodce (EPG)		29
6.3 Hledat		30
6.4 Číslo		30
6.6 TV/Radio	30	
6.7 Nahoru/Dolů		30
6.8 Mute		31
6.9 Pauza		31
6.10 OK		31
6.11 Audio	31	
6.12 Paměť	31	
6.13 Oblíbené	32	
6.14 Teletext	32	
6.15 Zoom		32
 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ		 33
 RYSY		 34

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Digitální Satelitní Přijímač (DSP) je vhodný výrobek, který Vám umožní sledovat programy poskytované satelitem. Tato příručka pokrývá instalaci DSP a nezbytné kroky k realizování různých činností. Tato příručka také detailně vysvětluje speciální činnosti dostupné pouze na tomto DSP, takže budete moci plně využít tyto činnosti.

Informace vepsané v této příručce se mohou měnit. Vyhrazuje si právo, bez upozornění, měnit design výrobku nebo představovat pokroky v provozní či technické výrobě.

HLAVNÍ RYSY

Vysoká kvalita Video & Audia & Digitálního Audia

MPEG-2 digitální a plně DVB-T compliant

Poskytuje lehce ovladatelné menu

Různé funkce kanálů (oblíbené, pohyblivost, zámek, přejmenování, třídění a mazání)

Uživatelsky programovatelné informace o Satelitu & Zprostředkovači

Automatické vyhledávání nově přidaných zprostředkovačů

Nahromadění až 4 000 kanálů

Snadná a rychlá aktualizace softvéru přes RS – 232 port

Zařízení nevyžadující nastavení data transferního systému

Funkce časovače, automatické vypínání/zapínání funkce systému (denní, měsíční, roční)

automatický vyhrazený systém pohybu kanálů

Programový Elektronický průvodce (EPG)

Podpora televizní funkcí

Displej v 256 barvách

Podpora Teletextu

Automatické ukládání posledního kanálu

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby jste se vyhnuli elektrickému šoku, neotvírejte horní skříňku přijímače, nechte opravy pouze na kvalifikovaném opraváři.

Nenechávejte přijímač vedle dřezu, váz a nádob s vodou abyste nepoškodili přijímač.

Nenechávejte přijímač vystavený přímému slunečnímu záření a udržujte ho dále od všech zdrojů tepla.

Neblokujte ventilační otvory přijímače, aby mohl vzduch volně procházet.

Když se stane něco nepředvídatelného, okamžitě vytáhněte zásuvku ze sítě.

Nedotýkejte se přijímače během bouřky, mohl by vás zasáhnout elektrický šok.

Vypínejte přijímač ze zásuvky, vždy když budete vědět že budete delší čas mimo domov.

Vypněte přijímač a vytáhněte ho ze zásuvky předtím než začnete čistit povrch přijímače. Jestli je povrch přijímače špinavý, vytvořte si slabou směs mýdla s vodou, poté do ní namočte utěrku a důkladně vyždímejte a až poté očistěte povrch přijímače. Nakonec povrch otřete ještě suchou utěrkou.

ROZBALOVÁNÍ

Dálkový ovladač
Baterie
Příručka uživatele

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Během pročitání této příručky zjistíte že každodenní činnosti tohoto přijímače jsou založeny na uživatelské serii

Na ovladači (RCU) můžete kontrolovat všechny funkce přijímače, taktéž některé na předním panelu. Přijímač je lehce ovladatelný, vždy reaguje na vaše pokyny a je přizpůsobivý pro nadcházející kroky.

Prosím, uvědomte si že nový software může měnit svou funkčnost přijímače.

Pokud zaregistrujete nějaké problémy či obtíže s činnostmi vašeho přijímače, podívejte se do sekce Řešení Problémů, alternativě kontaktujete svého dealera či zákaznické centrum.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Tlačítko	Fuknce
Vypínač	Vypíná nebo zapíná DTR
Mute	Při sledování programu vypíná zvuk
0-9	Čísla pro vybírání zvoleného programu či zvoleného menu
TV/RADIO	Přepíná mezi režimem TV a Rádio
PR	Přepíná zpět na předchozí program
FAV	Zobrazuje oblíbený (favoritní) seznam
SAT	Zobrazuje seznam satetelitů
Hledat	Zobrazuje okno „Hledat“
INFO	Ukazuje informace o současném kanálu
MENU	Toto tlačítko zmáčkneťy pro menu na obrazovce, a vyvolejte instrukční tabulku
NAHORU/DOLU	Pro pohyb na seznamu programů
OK,LIST	Realizuje vybrané položky v menu nebo
PR+, PR-	Přepína programy nahoru a dolů, v menu posouvá položky nahoru/dolů
HLASITOST	Přidává nebo ubírá na hlasitosti při sledování programů, v menu posouvá položky doleva/doprava
EPG	Elektronický programový průvodce
.....	Nastavuje různé hlasové režimy
TV/AV	Přepíná mezi TV a AV režimy
TXT	Zapíná teletext nebo titulkový režim
ZOOM	Přechází do ZOOM režimu
PAUSE	Po jednom zmáčknutí zastaví obraz, opětovné zmáčknutí přejde do normálního režimu
SLEEP	Nastavuje režim časovaného vypnutí.
.....	Přechází do 9-obrázkového režimu zobrazeného na displeji.

Hlavní menu

Ujistěte se, že jste správně instalovali a zapojili kably přijímače. Jestliže přijímač je ve stavu FACTORY, nebo se neobjevil seznam programů, po zapnutí se zobrazí na obrazovce hlavní menu. Pokud máte zapnutý normální režim TV/Radio, zmáčkněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači aby jste se dostali do okýnka hlavního menu.

Toto menu se skládá z 5 hlavní částí:

- upravit kanál
- instalace
- nastavení systému
- nářadí
- hra

Během instalace tlačítko OK potvrzuje výběr, a tlačítko LIST ukazuje Down List Box pokud je kolonka označená. Pokud chcete zadat číselné hodnoty, použijte numerické klávesy na dálkovém ovládání.

Tlačítka PR+, PR- použijte k posunu Nahoru/Dolů , a tlačítka použijte k posunu z hlavního menu do podmenu a k posunu doleva/doprava.

Pokud chcete opustit menu, prosím, zmáčkněte na ovladači tlačítko Menu nebo Exit.

Pokud se neobjeví žádný program, není možné ukončit hlavní menu stisknutím tlačítka MENU nebo EXIT. Systém vás bude informovat „No Channel“ a následující položky se vám objeví v šedé barvě:

Podmenu	- Objeví se v šedé barvě když není žádný program
Upravit kanál	- TV seznam kanálů, Rádio seznam kanálů, Smazat vše
Instalace	- Spojení antény, Seznam satelitu, Nastavení antény, Samostatné hledání satelitu, hledání více satelitů, seznam TP
Nastavení systému	- Jazyk, Tv systém, Nastavení polohy času, Nastavení času, Rodičovský zámek, Nastavení OSD, Oblíbené, Ostatní
Nářadí	- Informace, Nastavení FACTORY, SatecpDX automatické programování, Rs232 Master
Hra	- Tetris, Othello

1. Seznam kanálů

1. Stisknutím tlačítka OK zadáte vstupní heslo, bez zadání vstupního hesla se nelze dostat do menu. Základní heslo je „0000“.
2. Stisknutím tlačítka PR+, PR- můžete pohybovat kurzorem nahoru a dolů.
3. Stisknutím tlačítka EXIT či tlačítka ... můžete přejít do levého menu.

1.1 Seznam TV kanálů

1. Stisknutím těchto tlačítek si vyberete satelit
2. Stisknutím PR+, PR- si zvolíte vámi vybraný program, po stisknutí tlačítka OK se objeví malé okénko. Při pohybu žlutého kurzoru nahoru /dolů se zobrazí šedá linka, která vám indikuje právě probíhající program v malém okně.
3. Stiskněte tlačítko FAV, abyste si mohli označit svůj oblíbený program, poté stiskněte tlačítko OK, tím si přidáte vámi vybraný program do seznamu oblíbených programů. V seznamu vyberte skupinu, kterou chcete přidat do seznamu, pak stiskněte OK. Po této operaci se u vybraného programu objeví značka, tzn., že program byl zařazen do oblíbených programů.
4. Stiskněte červené tlačítko, tímto se dostanete do režimu zámku programu. Vyberte program, stiskněte OK, následně se objeví značka, tzn. Že program je zamčený. Po znovustisknutí tlačítka se program odemkne. Pro opuštění režimu zamykání opět stiskněte červené tlačítko, tímto se program pro zamykání vrátí do původního stavu.
5. Stiskněte zelené tlačítko, tímto se dostanete do skip režimu, pak stiskněte OK. Po této operaci se u vybraného programu objeví značka, tzn., že program je v režimu skip. Po znovustisknutí tlačítka se program vrátí do původní pozice. Pro opuštění režimu skip opět stiskněte zelené tlačítko.
6. Stiskněte žluté tlačítko, tímto se dostanete do režimu MOVE, pak stiskněte OK. Po této operaci se u vybraného programu objeví značka, tzn., že program je v režimu skip. Zmáčknutím tlačítka PR+, PR- dostanete kurzor do pozice, kde chcete lokalizovat, pro potvrzení stiskněte OK. Pro vrácení do původní pozice stiskněte opět žluté tlačítko.
7. Do režimu pro úpravu kanálu stiskněte modré tlačítko.

i. Třídění (Červené tlačítko)

Stiskněte červené tlačítko, tímto se dostanete do menu třídění.

Jméno (A-Z): Vzestupné pořadí, vynechávající znak \$, číslo je vpředu, poté počáteční písmeno, a nakonec spodní případ.

Jméno (Z-A): Opačný případ viz nahoře.

Volné/Kódované: všechny FTA programy jsou v seznamu nahoře, zatímco všechny kódované programy jsou nakonci.

Zámek: všechny zamknuté programy jsou v seznamu na konci.

ii. Úprava (zelené tlačítko)

Stiskněte zelené tlačítko, tímto se dostanete do menu úprav. Vyberte program a stiskněte OK tlačítko, tímto se dostanete do menu Přejmenování. V tomto okně, zmáčkněte červené tlačítko aby jste mohli přepínat mezi počátečním písmenem a dalším písmenem. Stiskněte zelené tlačítko pro vymazání znaku na kurzoru, stiskněte (volume), pro pohyb kurzoru doleva/doprava. Stiskněte numerickou klávesnici (0-9), pro vložení znaku, prosím řiďte se dle tabulky uvedené níže. Stiskněte žluté tlačítko pro uložení a opuštění programu, či modré tlačítko pro zrušení a opuštění programu.

Numerické tlačítka

Zmáčkněte opakovaně, objeví se pořadě.

1	.,?!@1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	(mezera)_-0

Pokud není jméno zadáno, systém ukáže dialog, informující „Jméno“, pokud stisknete žluté tlačítko. Po stisknutí tlačítka OK se tento dialog zavře.

. iii. Úprava (modré tlačítko)

V Úpravě kanálu, stiskněte modré tlačítko, pro přesun tlačítka Smazat nahoru. Vyberte program a stiskněte OK, pro zaznačení značky mazání. Po opětovné stisknutí tlačítka OK tuto značku zrušíte.

Po stisknutí tlačítka EXIT, se objeví dialog s otázkou zda jste si jisti a chcete uložit změny. Po uložení stačí stisknout tlačítko Ano, pro odchod z programu bez uložení stačí stisknout tlačítko Ne.

1.2 Seznam Radio kanálů.

Tento program funguje stejně jako v sekci 1.1 Seznam TV kanálů.

1.3 Smazat vše

Přesuňte kurzor na složku Smazat vše, po zmáčknutí tlačítka OK se objeví dialog „Pozor! Opravdu chcete smazat všechny kanály?“

Stiskněte EXIT, a objeví se dialog „Opravdu chcete uložit?“ Stiskněte tlačítko YES a stiskněte tlačítko OK pro uložení a tlačítko NO pro odchod bez uložení.

2. Instalace

1. Stiskněte OK nebotlačítko pro vložení vstupního hesla, do menu se nedostanete pokud ne zadáte správné heslo. Základní heslo je 0000.
2. Pro posun Nahoru/Dolů, stiskněte tlačítka PR+, PR-.
3. Stisknutím tlačítka EXIT či přejdete do levého menu.

2.1 Anténové připojení

Stisknutím tlačítka si vyberete mezi Motor anténou či pevnou anténou.

2.2 Seznam Satelitů

1. Stisknutím tlačítek PR+, PR- si vyberete satelit dole nebo nahoře. Po stisknutí tlačítka OK satelit vyberete a označíte. Opětovné stisknutí tlačítka OK svůj výběr zrušíte.
2. Pokud není k dispozici žádný satelit, červené a modré tlačítko nebude aktivní.
3. Stisknutím červeného tlačítka se dostanete do menu Úprava Satelitu. Stisknutím tlačítek PR+, PR- se budete kurzorem pohybovat Nahoru/Dolů.

Jméno: Použijte numerické klávesy pro změnu jména satelitu, prosím, držte s jmen Úprav kanálů.

Zeměpisná Délka: Stisknutím tlačítek můžete přepínat mezi východní zem. Délkou či západní zem. Délkou. Po zmáčknutí tlačítka OK, použijte numerické klávesy, pro udání a úpravu zem. Délky. Pro odchod z tohoto režimu stiskněte tlačítko EXIT či tlačítka PR+, PR-. Zeměpisnou délku si můžete vybrat mezi 1 až 180 stupňů. Pokud tento rozsah překročíte systém vás bude informovat, když stlačíte žluté tlačítko na dálkovém ovládání.

Pro uložení zmáčkněte žluté tlačítko, pro odchod beze změn stlačte prosím modré tlačítko.

4. Pro menu Přidat satelit, stlačte zelené tlačítko. Následující operace jsou totožné s menu Úprava Satelitu.

5. Stiskněte modré tlačítko, objeví se dialog „Opravdu chcete smazat vše?“. Pro smázání satelitů stiskněte OK. Pro zrušení stiskněte OK na ikoně Ne.

2.3 Nastavení Antény

Část A: Fixní

Při předpokladu že jste si zvolili Fixní Anténu v okénku Anténové připojení.

1. Satelit: všechny vybrané satelity ze seznamu satelitů jsou zobrazeny v této složce. Stiskněte

- pro volbu satelitu, nabízeném pořadí, či stiskněte OK pro volbu vámi zvoleného satelitu, po opětovném stisknutí OK vaši volbu potvrdíte.
2. LNB frekvence, zprostředkovač, DiSEqC1.0, DiSEqC1.1: Stejně činnosti jako nahoře.
 3. 22K, 0/12V, tónový impuls, LNB : Pro výběr stiskněte, nabídka je v pořadí.

Část B: Motor

Při předpokladu že jste si zvolili Motor Anténu:

1. typ LNB: Vyberte vhodný typ LNB
2. typ Motor: Zvolte mezi KiSEqC1.2 a USALS. Při výběru DiSEqC1.2, následující zdejší zem. Šířka a délka se objeví v šedé barvě.
3. Smazat vše: Po stisknutí OK se zobrazí dialog „Opravdu chcete smazat nastavení pozice satelitů?“ Stiskněte Ok na tlačítku Ano pro smázání paměti o pozici satelitů, které byly současně připojeny.
4. Nastavení Motor Antény: Stiskněte OK a dostanete se do okna nastavení.
Satelit: Stiskněte pro výběr satelitu v pořadí, či stiskněte OK pro přejítí na spodní menu, poté vybere satelit a stiskněte OK pro potvrzení.
Zprostředkovač: Stejná činnost jako nahoře.
Číslo pozice., & Uložit: Škála je od 0 do 63. „0“ je základní pozice. Můžete vybrat vhodnou hodnotu, při otáčení anténou.
Go to X: Stisknutím OK se dostanete na seznam, vyberte vhodnou pozici (1 až 63), pro náhled k vybrané pozici.
Západ (uložit) Východ: Stisknutím ...-.....se otočíte na západ, stisknutím+.... se otočíte na východ. Stisknutím OK se zobrazí dialog „Jste si jisti že změnou pozice satelitu?“ Stisknutím tlačítka OK na tlačítku Ano, tuto pozici uložíte, Stisknutím OK na tlačítku Ne tuto operaci zrušíte.
Rekapitulace: Stisknutím OK se zobrazí dialog „Jste si jisti že chcete změnit pozici satelitu?“ Stisknutím OK na tlačítku Ano provedete rekapitulaci.

5. Nastavení limitu: Stisknutím OK se dostanete do menu nastavení limitu.
Nastavení limitu: Stisknutím tlačítek +- přepínáte mezi neumožněným, východním či západním limitem.
Nastavení limitu: Kurzorem se dostaňte na menu Nastavení Limitu. Můžete stisknout – pro otočení na západ a stisknutím + pro otočení na východ.
Přejít na reference: Stisknutím OK přejdete na reference. Pokud si vyberete neumožněný limit nahoře v nastavení satelitu, tato položka se zobrazí v šedé barvě.

6. Pokud si vyberete USALS, složka Smazat vše se zobrazí v šedé barvě.

Místí zem. Délka, šířka : Stisknutím tlačítek +,- můžete přepínat mezi: Západem, Východem, Severem či Jihem. Stiskněte Ok pro přechod do režimu úprav. Použijte numerické klávesy (0-9), pro vložení zeměpisné délky či šířky. Stisknutím MENU či EXIT opustíte toto menu. Škála u délky je 0 až 180, zatím co u šířky je 0 až 90. Pokud tato hodnota přesahuje rozsah, při opuštění menu se zobrazí dialog „Mimo rozsah“ . Stisknutím OK zavřete tento dialog.

7. Nastavení Motor: Stisknutím OK se dostanete do tohoto menu.

Satelit, zprostředkovač: Stisknutím +,- si zvolíte satelit či zprostředkovač, či stisknutím OK se dostanete na spodní seznam a můžete si z tohoto seznamu vybrat.

2.4 Vyhledávání jednoho satelitu.

1. Satelit: Stisknutím +,- si vyberete satelit v pořadí, či stisknutím OK se dostanete na spodní menu, kde si zvolíte satelit, a stisknutím OK potvrdíte vaši volbu.
2. Pouze FTA: Stisknutím +,- si vyberete mezi Ano a Ne.

3. Prohlížení Kanálů: Stisknutím +,- si vybíráte mezi TV+Radio, TV kanály, Radio.
4. Vyhledávání Sítě: Vyberte si mezi Ano a Ne. Tato složka se zobrazí v šedé barvě, když je Automatické vyhledávání vybráno z následujícího režimu Vyhledávání.
5. Režim Vyhledávání: Stisknutím +,- si vyberete mezi Automatickým vyhledáváním či přednastaveným vyhledáváním. Automatické vyhledávání je naslepo, zatímco přednastavené vyhledávání vyhledává podle přednastavených frekvencí.
6. Hledat: Stisknutím OK se odstartuje hledání.

2.5 Vyhledávání více satelitů.

V tomto menu můžete zároveň vyhledávat více satelitů.

1. Satelit: všechny vybrané satelity ze seznamu satelitů jsou zobrazeny v okénku v dolní části. Stisknutím tlačítek +,- můžete mezi nimi přepínat.
2. Pouze FTA: Stisknutím +,- si vyberete mezi Ano a Ne.
3. Prohlížení kanálů: Stisknutím +,- si vybíráte mezi TV+Radio, TV kanály, Radio.
4. Vyhledávání Sítě: Vyberte si mezi Ano a Ne. Tato složka se zobrazí v šedé barvě, když je Automatické vyhledávání vybráno z následujícího režimu Vyhledávání.
5. Režim Vyhledávání: Stisknutím +,- si vyberete mezi Automatickým vyhledáváním či přednastaveným vyhledáváním. Automatické vyhledávání je naslepo, zatímco přednastavené vyhledávání vyhledává podle přednastavených frekvencí.
6. Hledat: Stisknutím OK se odstartuje hledání.

2.6 Seznam TP

1. Stisknutím PR+, PR- si zvolíte vhodný satelit.
2. Stisknutím červeného tlačítka se vám zobrazí nabídka úprav TP.
Frekvence, Rychlost přenosu: Stisknutím +, - přidáte či redukuje hodnoty podle kroku jedna. Můžete rovněž vložit vámi vybrané hodnoty numerickou klávesnicí. Rozsah frekvence je od 3 000 do 13 450, zatímco rozsah rychlosti přenosu je od 1 000 – 45 000. Pokud překročíte rozsah, hodnoty se vrátí na původní hodnotu.
Polarita: Stisknutím +,- si můžete vybrat mezi vertikální a horizontální polaritou.
3. Stisknutím zeleného tlačítka se dostanete do menu Přidat TP. Tyto operace jsou stejné jako u úprav TP.
4. Po stisknutí zeleného tlačítka se vám zobrazí dialog „Jste si jisti že chcete smazat vše?“ Stisknutím OK na tlačítku Ano, smažete vámi vybrané TP. Stisknutím EXIT zrušíte operaci.
5. Stisknutím modrého tlačítka se vám zobrazí Hledání TP.
Pouze FTA, Prohlížení kanálů, Vyhledávání Sítě: Stisknutím +,- si vyberete vhodnou volbu. Po stisknutí OK na tlačítku Ok se odstartuje vyhledávání.

3. Nastavení systému

1. Po stisknutí OK či + se přesunete do pravého menu.
2. Stisknutím PR+, PR- pro posun Nahoru/Dolů.
3. Po stisknutí EXIT či – se přesunete do levého menu.

3.1 Jazyky

1. Po stisku OK se dostanete do menu Jazyky. Vámi zvolený jazyk si vyberete, když stisknete tlačítka +,-, zatímco po stisknutí tlačítek PR+, PR- se bude kurzor pohybovat v pořadí nahoru, dolů.
2. Po stisknutí MENU či EXIT se nastavení uloží a opustíte menu.

3. Jazyk si vyberte dle vlastní libosti.

3.2 Systém TV

Stisknutím tlačítek PR+, PR- se kurzor bude pohybovat Nahoru/Dolů. Zatímco když stisknete +,- nastavení se uloží, efekt se projeví okamžitě.

1. Režim Displeje: Můžete si vybrat mezi: Auto, PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC.
2. Režim Vzhledu: Můžete si vybrat mezi: 4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16:9.
3. Video výstup: Můžete si vybrat mezi RGB a CVBS. Pokud si zvolíte režim RGB, VCR Loopthrough se zobrazí v šedé barvě.
4. RF systém, RF kanál: PAL:21-29, NTSC:14-83

3.3 Nastavení místního času

1. Letní čas: Vyberte mezi Zapnuto/Vypnuto. Vypnuto – normální čas. Zapnuto – normální čas plus jedna hodina navíc.
2. GMT Offset: Když stisknete ON v GMT užití, systém vám automaticky zobrazí na obrazovce informace o datumu a času. Datum a Čas se vám zobrazí v šedé barvě. Zvolte si vhodnou volbu v GMT Offset složce. Základní nastavení je GMT – zapnuto.
3. Datum a čas: Po stisknutí Vypnuto v GMT Usage, Datum a čas budou aktivní, zatímco GMT Usage se zobrazí v šedé barvě. K vložení vašich hodnot použijte numerickou klávesnici. 5. Po nastavení, stiskněte MENU či EXIT pro uložení a opuštění z režimu. Pokud hodnoty nejsou platné, systém vás bude informovat „Hodnoty nejsou platné! Chcete pokračovat v úpravě?“ Stiskněte OK na tlačítku Ano pro pokračování v modifikaci, či stiskněte OK na tlačítku Ne pro konec bez uložení.

3.4 Nastavení času

Pokud nemáte zapnutý program, není možné vstoupit do tohoto okna. Zde můžete nastavit 8 složek. Zvolte hodiny Nahoru/Dolů, a stiskněte OK, zobrazí se vám menu nastavení.

1. Režim Hodin: Základní nastavení je Vypnuto. Hodiny můžete nastavit jenou, denně, týdně, měsíčně a ročně.
2. Timer Servis: Zvolte mezi kanálem a sdělením. Pokud máte zvolený Kanál, Kanál buzení je zobrazen v následující složce. Pokud máte zvolené Sdělení, Sdělení buzení je zobrazeno v následující složce. V Upomínce si můžete vybrat mezi Narozeninami, Výročím a Obecné. Jakmile si vyberete, složka trvání se vám zobrazí v šedé barvě.
3. Upomínka Datumu, Na Čas: Použijte numerickou klávesnici pro vložení datumu. Doba trvání: Nastavte čas. Systém se automaticky vypne po uplynutí času. Stiskněte MENU či EXIT pro uložení a opuštění menu.

3.5 Rodičovský zámek

Předtím než vstoupíte menu Rodičovský zámek, musíte zadat heslo. Základní heslo je OOOO.

1. Zámek menu: Stisknutím +,- si zvolíte mezi Zapnuto/Vypnuto. Pokud zvolíte Zapnuto, nebudete se moci dostat do většiny oken, aniž zadáte heslo.
2. Zámek kanálů: Stisknutím +, - si zvolíte mezi Zapnuto/Vypnuto. Základní nastavení je – Vypnuto. Pokud zvolíte Zapnuto, nebudete moci sledovat zamknuté kanálu, aniž vložíte heslo.
3. Nové heslo: Použijte numerickou klávesnici pro vložení nového hesla.

4. Potvrzení hesla: Vložte znovu heslo. Toto heslo se musí shodovat s Novým heslem. Systém vás bude informovat „Heslo úspěšně změněno“.

3.6 Nastavení OSD

1. Titulky na Displeji: Stisknutím kláves +,- si zvolte mezi Zapnuto/Vypnuto.
2. Překročení časového limitu OSD: Stisknutím +,- si můžete vybrat volbu od 1 do 10, začíná se volbou 1. Základní hodnota je 5.
3. OSD průsvitnost: Stisknutím +,- volíte mezi Vypnuto, 10%, 20%, 30%, 40%. Základní volba je Vypnuto.
Stisknutím MENU či EXIT nastavení uložíte a opustíte program.

3.7 Oblíbené

Tady je 32 oblíbených skupin v tomto okně. Stisknutím PR+, PR- si zvolíte vámi vybranou volbu a stisknutím OK toto okno přejmenujete. Další činnosti jsou stejné jako nahoře.

3.8 Ostatní

1. LNB Power: Výběr mezi Zapnuto/Vypnuto.
2. Channel Play Type: Vyberte si mezi: Vše, Volný výběr, Scramble.
3. Změna kanálu: Výběr mezi Zmraženou a Černou obrazovkou.
4. Reproduktorek: Výběr mezi Zapnuto/Vypnuto.

..

4.1 Nářadí

1. Stiskněte OK či +, aby se vám zobrazil dialog „Vložit heslo“. Do tohoto menu se nedostanete aniž zadáte správné heslo. Základní heslo je 0000.
2. Pro pohyb kláves Nahoru/Dolů stiskněte PR+, PR-.
3. Pokud se chcete dostat do levého menu, stiskněte klávesu EXIT či -.

4.1 Informace

Po stisknutí OK se vám zobrazí informační okno.

4.2 Originální seřízení

Po stisknutí OK se dostanete do menu seřízení.

Vyberte Ano a stiskněte OK pro návrat do originálního seřízení. Všechny vyhledané kanály a nastavené informace budou vymazány. Stiskněte OK na tlačítku NE pro zrušení činnosti, či stiskněte MENU nebo EXIT pro zrušení a opuštění menu.

4.3 SatcoDX Automatické programování

Stiskněte OK na tlačítku Start, aby jste obdrželi data z RS232 za 10 vteřin.

4.4 Aktualizace Rs232

1. Stiskněte +,- pro výběr mezi allcode,maincode, card, Radioback, keydate, defaultdb. Základní volba je allcode.
2. Po stisknutí OK na tlačítku Start se začne kontrolovat sériový port.

5. Hra

1. Stiskněte OK či + pro vstup do tohoto menu.
2. Stiskněte PR+, PR-, pro pohyb kurzoru Nahoru/Dolů.
3. Stiskněte EXIT či - , tímto přejdete na levé menu.
4. Vyberte si hru, kterou chcete hrát, a stiskněte OK.

6. Klávesové zkratky

6.1 Informace

Stiskněte INFO a zobrazí se vám Info bar.

Po opětovném stisknutí INFO se vám zobrazí programový průvodce současného programu. Můžete stisknout +,- , tímto se dozvíte program na příštích 16 dní.

6.2 Elektronický programový průvodce (EPG)

Stiskněte EPG, tímto se dostanete do EPG okna.

1. Stiskněte PR+,PR-, +,- pro pohyb Nahoru/Dolů, Doleva/Doprava.
2. Po stisknutí červeného tlačítka se vám zobrazí okno Promlčení. Stisknutím PR+, PR- se budete pohybovat Nahoru/Dolů, stisknutím +,- se budete pohybovat Doleva/Doprava. Stisknutím OK natlačítku se vrátíte do EPG okna. Stisknutím OK na

tlačítku se budete pohybovat kurzorem po současné časové linii.

Stisknutím OK na tlačítkách se budete posouvat dopředu či dozadu o půl hodiny.

Stisknutím OK na tlačítkáchse budete posouvat dopředu či dozadu o půl hodiny.

Stisknutím OK na tlačítkách se budete posouvat dopředu či dozadu o den. Můžete se pousunout maximálně o 14 dní od současného data.

3. Detailní Informace: V okně EPG, stiskněte PR+, PR- či -, + pro volbu programu či kanálu, a stiskněte OK pro detailní informace o současném kanálu.
4. Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do okna Časovač. Do Časovače si můžete přidat současný program. Maximálně však 8, pokud překročíte limit, systém vás bude informovat „Časovač je plný“.

6.3 Hledat

Po stisknutí FIND se vám obrazí okýnko hledat. Použijte numerickou klávesnici pro zadání čísel do kolonky a použijte barevné tlačítka pro korespondenční činnost.

6.4 Číslo

Použijte numerickou klávesnici pro zadání čísel vámi požadovaného kanálu. Pokud je vámi zadané číslo kanálů neplatné, systém vás bude informovat „Žádný kanál nenalezen“, pro zavření tohoto dialogu stiskněte OK.

6.5 TV/RÁDIO

V normálním režimu, stiskněte TV/RADIO pro přepnutí mezi režimem TV a RÁDIO.

6.6 Nahoru/Dolů (Změna kanálů)

Stisknutím tlačítek PR+,PR- budete měnit kanály Nahoru/Dolů. V celé skupině satelitů, můžete vybrat kanál ve skupině všech hledaných kanálů. Ve specifických satelitech, můžete jediné vybrat kanál ve skupině satelitů.

6.7 Doleva/Doprava (Volume +/-)

Stisknutím +,- změníte hlasitost. Stisknutím – ztišíte hlasitost, stisknutím + hlasitost zvýšíte.

6.8 Mute

Stisknutím ztlumíte hlasitost úplně. Opětovným stisknutím či tlačítek +,- znovuoobnovíte hlasitost.

6.9 Pauza

Během sledování, můžete stisknout Pause. Tímto se obraz zmrazí, zatímco zvuk pokračuje. Opakovaným stisknutím PAUSE se obraz obnoví.

6.10 OK

1. Během sledování, či poslouchání, stiskněte OK, zobrazí se vám seznam TV programů či seznam Rádio programů.
2. Stisknutím PR+, PR- budete přepínat kanály Nahoru/Dolů, když si kanál vyberete, stiskněte OK, kanál se vám zobrazí na celé obrazovce.
3. Stiskněte +,- pro výběr satelitu.
4. Stisknutím MENU či EXIT opustíte okno.

6.11 Audio

1. Stisknutím se dostanete do okna Audio.
2. Stisknutím +, - si můžete vybrat mezi Levý, Pravý, Stereo a Mono.
3. Změna Audia je pouze spojená se současně puštěným kanálem, ne se všemi kanály.
4. Stisknutím MENU či EXIT opustíte toto okno.

6.12 Paměť

Po stisknutí vyvoláte předchozí kanál.

6.13 Oblíbené

1. Po stisknutí FAV se vám zobrazí okno Oblíbené.
2. Stisknutím +,- si vyberte mezi svou oblíbenou skupinou. Stisknutím PR+, PR- si zvolíte kanál Nahoru/Dolů. Stisknutím OK se vám zobrazí kanál na celou obrazovku. Stisknutím MENU či EXIT opustíte toto okno.
3. Pokud nemáte uložený žádný oblíbený program a stisknete FAV, systém vás bude informovat „žádný oblíbený kanál“

6.14 Teletext

Stisknutím TXT otevřete teletext na obrazovce. Pokud program nemá teletext, systém vás bude informovat „Žádný teletext“. Pro odchod stiskněte EXIT.

6.15 Zoom

1. Stiskněte Zoom pro přepínání mezi Zoom1, Zoom2, Zoom4, Zoom6, Zoom8, Zoom12, Zoom16.
2. V režimu zoom, stiskněte PR+, PR-, +, - pro pohyb kurzoru Nahoru/Dolů, Doleva/Doprava.
3. Stisknutím EXIT či MENU opustíte okno.

Řešení problémů

Problém: Přední displej nesvítí.

Možná příčina: Hlavní kabel není zapojen.

Řešení: Zkontrolujte zda je hlavní kabel zapojen do zásuvky.

Problém: Není obraz ani zvuk, ale přední panel svítí červeně.

Možná příčina: Přijímač je v pohotovostním stavu.

Řešení: Zmáčkněte tlačítko Standby.

Problém: Není zvuk ani obraz.

Možná příčina: a) Satelitní parabola neukazuje na satelit.

b) Slabý nebo žádný signál.

Řešení: a) Srovnejte parabolu. Zkontrolujte sílu signálu v Nastavení Antény.

b) Zkontrolujte spojení kablů, LNB a další zařízení spojené mezi LNB a přijímačem. Srovnejte parabolu.

Problém: Špatný obraz či chyba blokování.

Možná příčina: a) Satelitní parabola neukazuje na satelit.

b) Signál je příliš silný.

c) Satelitní parabola je příliš malá.

d) LNB zvukový faktor je příliš vysoký.

e) Vadné LNB.

Řešení: a) Srovnejte parabolu

b) Zapojte signálový tlumič do LNB vstupu.

c) Vyměňte za větší parabolu.

d) Vyměňte za LNB s menším zvukovým faktorem.

e) Vyměňte LNB.

Problém: Obraz není na obrazovce, když je přijímač zapnutý.

Možná příčina: Systém je zapojný do RF vedení.

Řešení: Zkontrolujte nastavený UHF kanál ve vašem systému a nalad'te UHF kanál pořádně.

Problém: Porucha na digitálního satelitního kanálu s pozemním kanálem, nebo video signálem.

Možná příčina: Systém je spojen s RF vedením a výstup kanálu přijímače je porušen s existujícím pozemním kanálem nebo Video kanálem.

Řešení: Vyměňte výstup kanálu přijímače za více vhodný kanál, nebo zapojte systém do SCART vedení.

Problém: Dálkový ovladač nefunguje.

Možná příčina: a) Baterie je vybitá.

b) Dálkový ovladač je špatně namířený.

Řešení: a) Vyměňte baterie.

b) Namířte ovladač správným směrem nebo zkontrolujte zda něco neblokuje přední

panel.

Poznámka: Pokud jste vyzkoušeli všechna řešení a vašmu problému to nepomohlo, prosím, kontaktujte svého dealera nebo servis.

Sapro copyright