

OPTICUM HD XC2-01 DVB-C

Uživatelská příručka

Bezpečnostní opatření

Tento přijímač byl navržen a vyroben tak, aby splňoval mezinárodní bezpečnostní normy. Přečtěte si prosím pozorně následující bezpečnostní opatření před používáním tohoto přijímače.

- Hlavní zdroj:

Před uvedením do provozu, zkontrolujte provozní napětí v zásuvce: 90 ~ 250V AC 50/60Hz.

- Přetížení:

Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací kabely nebo adaptér, ani nepoužívejte poškozený napájecí kabel a nedotýkejte se napájecích částí mokřými rukama, protože to můžete vést k úrazu elektrickým proudem.

- Kapaliny:

Přijímač nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a žádné předměty naplněné kapalinami nesmí být umístěny na přístroji.

- Větrání:

Udržujte otvory na horní straně přijímače nezakryté, abyste zajistili dostatečné proudění vzduchu do přijímače. Nepokládejte přijímač na měkký nábytek nebo koberce. Nevystavujte přijímač přímému světlu nebo jej neumísťujte blízko topení nebo ve vlhkém prostředí. Nepokládejte další elektronické přístroje na horní stranu přijímače.

- Čištění:

Vyjměte zástrčku přijímače ze zásuvky před čištěním. Vyčistěte přijímač měkkým hadříkem nebo slabým roztokem na mytí nádobí (bez rozpouštědel).

- Připojení:

Odpojte přijímač od sítě, než jej připojíte k satelitnímu LNB nebo odpojíte od LNB. Nedodržením této zásady může dojít k poškození LNB.

- Umístění:

Umístěte přijímač uvnitř místnosti, abyste zabránili působení přímého světla, deště nebo slunečního záření.

- Otevírání:

Neodstraňujte kryt, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte kvalifikované a licencované servisní pracovníky na opravu přijímače nebo kontaktujte svého prodejce.

Základy připojení

Nejdřív ze všech zkontrolujte pokud je balení s přístrojem kompletní:

- přijímač
- dálkové ovládání
- návod
- baterie 2xAAA

Do dálkového ovládání vložte baterie.

1. Připojte kabel z DVB-C zásuvky do vstupu CABLE IN na přijímači.
2. HDMI kabel nebo SCART kabel připojte se zadní strany přijímače do TV.
3. Nakonec připojte přijímač do zásuvky.

Po zapnutí TV by jste měli vidět OSD přijímač. Pokud se vám nezobrazí OSD přijímače, pravděpodobně máte nastavený špatně zdroj signálu. Podívejte se na možnosti TV , jak nastavit zdroj signálu.

Funkce automatického vypnutí

Podle požadavků Evropské Unie, je váš přijímač vybaven funkcí automatického vypnutí. Tato funkce je v přijímači nastavena jako základní, proto nelze vypnout. Funkce spočívá v tom, že pokud po dobu tří hodin nezažádáte přijímači žádný pokyn dálkovým ovládáním, přijímač se vypne. Dvě minuty před vypnutím vás přijímač upozorní že bude vypnut.

Jednoduchá konfigurace

Pokud po zapojení a zapnutí přijímače nejsou vašim poskytovatelem nalezeny žádné základní kanály, můžete vybrat nastavení hledání a naladit si vlastní list kanálů.

V hlavním menu, použitím šipek na ovladači vyberte Channel Scan a potvrďte OK. Použijte Auto Search nebo Quick Search pro zadání parametrů, které záleží na vašem poskytovateli kabelové sítě. Pokud neznáte jeho parametry, použijte Blindscan, nebo kontaktujte svého poskytovatele.

Struktura menu a popis funkcí

Menu

Channel editor

TV channel list

Radio channel list

Favorite

Delete All

Funkce

- možnost úpravy kanálů

- zámek, odstranění, přejmenování TV kanálů

- zámek, odstranění, přejmenování Rádio kanálů

- přejmenování favoritních(oblíbených) skupin

- vymazání všech kanálů ze všech seznamů

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Channel scan</u> | - možnost ladění kanálů |
| Quick search | - hledá jednoduchou frekvenci na symbolové rychlosti a QAM |
| Auto search | - hledá podle šířky pásma z 41.0Mhz do 858.0Mhz, ve vybraném QAM a symbolové rychlosti |
| Blindscan | - představuje komplexní hledání a všech nejběžnějších frekvencích z z 41.0Mhz do 858.0Mhz |
| Scan setting | - výběr nastavení hledání |
| <u>System settings</u> | - v tomto menu najdete základní nastavení přijímače |
| Information | - základní informace o vašem přijímači |
| S/W Upgrade by OTA | - ruční kontrola pro aktualizaci softwaru |
| A/V setting | - mění parametry obrazovky (možnosti záleží na vaší TV) |
| Display settings | - upravuje parametry video výstupu |
| Time settings | - nastavení času podle GMT zón, nebo ruční nastavení |
| Language setup | - mění jazyky a nastavuje preferované audio stopy pro kanály |
| OSD settings | - mění nastavení OSD |
| Other | - mění nastavení pro Auto Shut Down, Hodiny nebo LED display, změna kanálů a odstranění kanálů |
| Factory setting | - návrat k původnímu nastavení a výmaz kanálů |
| <u>Media Player</u> | - možnost řízení složek uložených na USB |
| Your records | - přehrávání, přejmenování, zamčení, odstranění a přidání nahrávek |
| Your movies | - přehrává filmy |
| Your images | - zobrazuje fotky |
| Your music | - přehrává hudbu |
| <u>Acces card</u> | - informace o vložené kartě a předplatném |
| Subscripton status | - zobrazuje předplatné |
| Event status | - zobrazuje stav událostí |
| Tokens status | - zobrazuje stav kreditů (pokud jsou dostupné) |
| Change CA PIN | - mění CA PIN (CA- čtečka) |
| Maturity Rating | - nastavuje věkové omezení |
| About Conax CA | - zobrazuje informace o Conax |
| <u>External drive</u> | - v tomto menu můžete změnit možnosti nahrávání a kontrolovat informace o vašem externím USB |
| PVR Storage infomation | - informace o vašem zapojeném USB disku |
| PVR Settings | - změna nastavení PVR |
| Upgrade by USB | - aktualizace přijímače pomocí USB disku |
| Backup program on | - zálohování přijímače pomocí USB |
| Remove USB device safely | - tuto funkci použijte aby jste bezpečně mohli vyjmout USB |

Řešení problémů

| Problém | Možné příčiny | Co udělat |
|---|--|---|
| Displej na předním panelu se nerozsvěcuje . | Napájecí kabel není připojen k elektrovodné síti. . | Zkontrolujte, zda přívodní „šňůra“ je skutečně naplno zasunuta v zásuvce elektrovodné sítě. |
| Není ani zvuk ani obraz | Vadné připojení výstupu video/audio ke vstupu tele-vizoru | Zkontrolujte připojení SCART kabelu nebo RCA cinch kabelů nebo koaxiální kabel z výstupu RF modulátoru. |
| | Vadné připojení koaxiálního kabelu od satelitní antény . | Připojte správně koaxiální kabel. |
| | Špatné nasměrování satelitní parabol. | Opravte nasměrování antény. |
| Černobílá obrazovka nebo je obraz rozostřen | Není signal nebo je slabý . | Zkontrolujte připojení kabelu k LNB, nebo ostatní příslušenství např. anténu |
| | Vadné zadání informace o ukládaných kanálech v menu Instalace. | Zadejte korektně hodnoty parametry nastavení. |
| | Váš televizor má nainstalovaný jiný formát zpracování obraz než příslušné satelitní vysílání | Použijte televizor té že normy případně k televizoru připojíte transkodér NTSC/PAL |
| Dálkový ovladač nepracuje | Vybitá baterie | Vyměňte baterie |
| | S dálkovým ovladačem interferuje fluorescentní světlo. . | Zhasněte světlo . |
| | Neaprávně namířený ovladač | Ovladač namířte správně na televizor. . |