

## Aktualizace softwaru pro model THS812

Následující příručka popisuje postup aktualizace softwaru v přijímači prostřednictvím počítače a přenosného úložného zařízení USB.

### Hardwarové požadavky:

- Počítač s operačním systémem Windows nebo s jiným operačním systémem s portem USB nebo USB 2.0. Jiné systémy mohou vyžadovat jiné postupy.
- Externí zařízení USB

**Poznámka:** Za účelem aktualizace doporučujeme používat klíče USB.

### Postup na počítači:

1. Uložte zkomprimovaný soubor do složky podle vašeho výběru. Rozbalte soubory do této složky (kliknutí pravým tlačítkem myši: "Unpack here ... (Rozbalit sem ...)") nebo dvakrát klikněte -> vyberte "Unpack to (Rozbalit do)", potom vyberte příslušnou složku pro uložení souborů).
2. Připojte své zařízení USB do portu USB na počítači. Obvykle počítač zobrazí zprávu, že se našel / připojil nový hardware (odnímatelný disk). Pokud je to u vás jinak, vyberte správný zdroj na pracovní stanici.
3. Extrahujte soubor .SD ze staženého balíčku do kmenového adresáře připojeného zařízení USB.
4. Následně odpojte zařízení USB od počítače tak, že stisknete pravé tlačítko myši nad panelem úloh, abyste "Bezpečně odebrali hardware", čímž předejdete jakýmkoli problémem.

### Postup na přijímači:

Zapněte přijímač a připojte zařízení USB s uloženým softwarem do konektoru na přijímači. Po úspěšném nalezení zařízení USB můžete uskutečnit aktualizaci softwaru v souladu s následujícími kroky.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**, abyste vstoupili do hlavní nabídky. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte položku Update & Info (Aktualizovat a informace), pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost USB Software Update (Aktualizace softwaru přes USB) a potom stisknutím tlačítka **OK** vstupte do nabídky.
2. V rámci nabídky USB Software Update (Aktualizace softwaru přes USB) se zobrazí zpráva s upozorněním. Aktualizaci proveďte stisknutím tlačítka **OK**. Zobrazí se postup aktualizace softwaru. Když se začne pohybovat panel postupu, odpojte zařízení USB a čekejte, dokud se nedokončí postup aktualizace!

Případně můžete připojit zařízení USB k přijímači, když je zařízení vypnuto, následně ho zapnout a přijímač začne po spuštění automaticky nahrávat nový software. Následně můžete postup aktualizace sledovat na obrazovce. Odpojte zařízení USB a čekejte, dokud se proces aktualizace nedokončí!

**Přijímač NIKDY neodpojujte od síťového napájení nebo během procesu aktualizace NEVYPÍNEJTE napájení. Může se tím poškodit váš přijímač, přičemž ztratíte nárok na záruku! Po dokončení aktualizace se přijímač automaticky restartuje!**