

## VENTON SatFinder Basic standard



### Uživatelská příručka



#### Instalace a provoz:

1. Připojte propojovacím kabelem z LNB/LNBF do „TO LNB“ na satelitním měřáku
2. Připojte kabel od satelitního přijímače do „TO REC“ vstupu na satelitním měřáku.
3. Nastavte ve vašem zařízení správný azimut a výšku (dle informací které by Vám měl měřák dát)
4. Nastavte stupnici měřáku o 5 úpravou regulace, kterou naleznete na ciferníku přední straně (otáčením kolíku ve směru hodinových ručiček zvyšuje příjem)
5. Maxima signálu dosáhnete pomalým pohybem azimutu a elevací vaší parabolou. Když se měřák na stupnici dostane do maxima, upravte knoflíkem signál na úroveň okolo pěti. (otáčením kolíku proti směru hodinových ručiček snížíte příjem signálu). Pokračujte v nastavování, dokud nemáte maximální možný příjem na měřáku.
6. Odpojte přípojku od satelitního měřáku a opět připojte LNB/LNBF k vašemu přijímači.

#### Důležité upozornění:

Abyste předešli nepřetržitému čtení ze stupnice, nepoužívejte satelitní měřák přímo před vaší parabolou. Když používáte LNB/LNBF s ziskem vyšším než 60dB, vložte 5dB tlumící článek mezi LNB/LNBF a satelitní měřák. Pokud příjem signálu vyskakuje, citlivost je nastavena příliš vysoko. Snížte citlivost nastavte kolečkem LEVEL CONTROL dB. V opačném případě otáčejte kolečkem LEVEL CONTROL ve směru hodinových ručiček, abyste zvýšili citlivost.

## VENTON SatFinder Basic standard



### Uživatelská příručka



#### Instalace a provoz:

1. Připojte propojovacím kabelem z LNB/LNBF do „TO LNB“ na satelitním měřáku
2. Připojte kabel od satelitního přijímače do „TO REC“ vstupu na satelitním měřáku.
3. Nastavte ve vašem zařízení správný azimut a výšku (dle informací které by Vám měl měřák dát)
4. Nastavte stupnici měřáku o 5 úpravou regulace, kterou naleznete na ciferníku přední straně (otáčením kolíku ve směru hodinových ručiček zvyšuje příjem)
5. Maxima signálu dosáhnete pomalým pohybem azimutu a elevací vaší parabolou. Když se měřák na stupnici dostane do maxima, upravte knoflíkem signál na úroveň okolo pěti. (otáčením kolíku proti směru hodinových ručiček snížíte příjem signálu). Pokračujte v nastavování dokud nemáte maximální možný příjem na měřáku.
6. Odpojte přípojku od satelitního měřáku a opět připojte LNB/LNBF k vašemu přijímači.

#### Důležité upozornění:

Aby jste předešli nepřetržitému čtení ze stupnice, nepoužívejte satelitní měřák přímo před vaší parabolou. Když používáte LNB/LNBF s ziskem vyšším než 60dB, vložte 5dB tlumící článek mezi LNB/LNBF a satelitní měřák. Pokud příjem signálu vyskakuje, citlivost je nastavena příliš vysoko. Snížte citlivost nastavte kolečkem LEVEL CONTROL dB. V opačném případě otáčejte kolečkem LEVEL CONTROL ve směru hodinových ručiček, aby jste zvýšili citlivost.