NÁVOD NA POUŽITÍ

Terra HD 265

SET TOP BOX Digital receiver



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si prosím pečlivě následující bezpečnostní pokyny.
NAPÁJENÍ: 90-260 V AC 50/60 Hz
Provozujte tento výrobek pouze pomocí napájení uvedeného na štítku. Nejste-li si jisti ohledně typu napájení ve vaší domácnosti, kontaktujte vašeho místního distributora elektrické energie.
– Před zahájením jakékoliv údržby nebo instalace odpojte výrobek od napájení.

PŘETÍŽENÍ: Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, může dojít k požáru nebo k zasažení elektrickým proudem.
KAPALINA: Výrobek nesmí být vystaven působení žádné kapaliny. Rovněž se na přístroj nesmějí stavět žádné předměty naplněné kapalinou.
ČIŠTĚNÍ: Před zahájením čištění odpojte výrobek od napájení. K setření prachu z výrobku použijte lehce navlhčenou tkaninu (žádná rozpouštědla).
VENTILACE: Štěrbiny na vrchu výrobku musí zůstat nezakryté, aby umožňovaly potřebné proudění vzduchu do přístroje.
– Nestavte výrobek na měkká bytová zařízení nebo koberce.
– Nestavte elektronické přístroje na vršek výrobku.
PŘÍSLUŠENSTVÍ: Nepoužívejte žádná nepodporovaná příslušenství, neboť mohou být nebezpečná nebo mohou poškodit výrobek.
PŘIPOJENÍ K ANTÉNĚ: Před připojováním nebo odpojováním kabelu z antény odpojte výrobek od napájení. Nedodržení tohoto může mít za následek poškození antény.
PŘIPOJENÍ K TV: Před připojováním nebo odpojováním kabelu z TV odpojte výrobek od napájení. Nedodržení tohoto může mít za následek poškození TV.
UMÍSTĚNÍ: Umístěte výrobek uvnitř budovy pro zamezení jeho vystavení blesku, dešti , ...

– Neumísťujte přístroj do blízkosti radiátoru nebo výměníku tepla.
– Zajistěte odstup nejméně 10 cm
– Neblokujte otvory žádnými předměty a neumísťujte výrobek na postel, pohovku, pokrývku ani jiný podobný povrch.
– Umístite-li výrobek na polici nebo do knihovny, ujistěte se, že je zajištěno adekvátní odvětrávání a že jste dodrželi pokyny výrobce k montáži.
– Neumísťujte výrobek na nestabilní vozík, stojan, stativ, podpěru nebo stůl, z nichž může spadnout.
Pád výrobku může způsobit vážně zranění dítěte i dospělé osoby a vážné poškození přístroje.

BLESK, BOUŘE nebo NEPOUŽÍVÁNÍ: Odpojte výrobek ze zásuvky a od antény za bouře nebo pokud jej ponecháte bez dozoru a nepoužívaný po dlouhou dobu. Tím zabráníte poškození přístroje bleskem a energetickými rázovými impulsy.

CIZÍ PŘEDMĚTY: Nestrkejte cokoliv otvory do přístroje, kde může dojít ke styku s body nebezpečného napětí nebo k poškození součástí.

VÝMĚNA SOUČÁSTÍ: Výměnu součástí smí provádět pouze servisní technik určený výrobcem.

VÝSTRAHA!

Pro zamezení poškození kabelu nebo zástrčky:
– Neupravujte svévolně napájecí kabel nebo zástrčku.
– Neohýbejte ani nezkrucujte napájecí kabel.
– Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
– Držte napájecí kabel co nejdále od tepelných spotřebičů, abyste zabránili tavení krycího vinylu.
– Zástrčka musí zůstat snadno dostupná.

Pro zamezení zasažení elektrickým proudem:
– Neotevírejte hlavní jednotku.
– Nestrkejte do vnitřku výrobku kovové nebo vznětlivé předměty.
– Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
– V případě výskytu blesku odpojte napájecí kabel.

Pro zamezení poškození výrobku:
– Nepoužívejte výrobek, je-li pokažený. Používáte-li nadále vadný výrobek, může dojít k jeho vážnému poškození. Je-li výrobek pokažený, kontaktujte místního prodejce.
– Nestrkejte do slotů pro moduly nebo Smart karty kov nebo cizí materiály. Může to výrobek poškodit a zkrátit jeho životnost.

Zásuvka musí být nainstalovaná blízko přístroje a musí být snadno přístupná.

1. ÚVOD
1.1. Přední panel
1.2. Zadní panel
1.3. Dálkové ovládání

2. ZAPOJENÍ
2.1. Základní
2.2. Připojení televizoru
2.3. Připojení HiFi systému

3. ZÁKLADNÍ FUNKCE
3.1. První instalace – Init Install.
3.2. Instalace
3.3. Přepínání kanálů
3.4. Klávesové zkratky

4. KANÁLY
4.1. Nabídka kanálů
4.2. Správce kanálů
4.3. Seznam oblíbených

5. PREFERENCE
Preference

SAPRO, s.r.o.

6. NASTAVENÍ
6.1. Nastavení menu
6.2. Časovače
6.3. Dětská pojistka
6.4. Datum, čas
6.5. Obnova továrního nastavení
6.6. Upgrade
6.7. Verze
6.8. Auto Standby

7. AV
AV

8. MEDIACenter
Media

9. ZÁZNAM / TIMESHIFT
9.1.Záznam
9.2.Časový posun

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

11. SPECIFIKACE


SAPRO, s.r.o.

1. ÚVOD.

1.1 Přední panel.



1.2 Zadní panel.



1.3 Dálkové ovládání.




1. **POHOTOVOSTNÍ REŽIM** (STB zapnutý/vypnutý a v pohotovostním režimu)
2. **RED / GREEN** / žluté / modré tlačítka (pro interaktivní funkce /v podnabídce funkční tlačítka)
3 **REW** (posunutí přehrávání vpřed) , **FWD** (rychlé převíjení vpřed přehrávání)
4. **PAUZA** (Pauza / funkce aktivace Timeshift)
5. **PLAY**
6. **TXT** (otevření interaktivních funkcí)
7. **TITULKY** (zapnutí/vypnutí titulků)
8. **MENU** (otevření a zavření obrazovky menu)
9. **Tlačítko OK** (potvrzení volby)
10. **Tlačítka: CH +, - / VOL +, -** (navigační tlačítka
slouží k procházení nabídek položky)
(CH +/-: Kanál nahoru a dolů,
VOL +/-: zvuk nahoru a dolů)
11. **FAV** (otevření seznamu favoritních)
12. **ZÁZNAM - REC** (nahrávání televizního nebo rádio programu)
13. **Tlačítko VOL +, -** (zvuk nahoru/dolů)
14. **USB** (Enter Seznam zařízení)
15. **Tlačítka pro číselný vstup** (zadejte číselné hodnoty a zvolte kanál přímo zadáním je to číslo)
16. **BACK** (přepnout na předchozí kanál)
17. **MUTE** (vypnutí / zapnutí hlasitosti)
18. **PREV** (skok vzad) / **NEXT** (skok vpřed)
19. **STOP**
20. **MEDIA** (vstup pro přehrávání filmu)
21. **AUDIO** (vyberte režim audio a audio stopa)
22. **EPG** (otevře menu Elektronický programový průvodce)
23. **INFO** (stisk tlačítka pro aktuální informace o kanálu)
24. **EXIT** (zavření z menu)
25. **Tlačítko CH +, -** (kanál nahoru a dolů)
26. **TV / RADIO** (přepínání mezi TV a Rádio)

2. ZAPOJENÍ.

2.1. Základní

Existuje mnoho různých typů TV a dalšího vybavení, které můžete připojit k přijímači.
V tomto návodu uvidíte některé z nejčastějších způsobů, jak připojit vaše zařízení.

2.2. Připojení k TV.




2.3. Připojení HiFi systému.



SARO s.r.o.

3. ZÁKLADNÍ FUNKCE.

3.1. První instalace – Init Install.



Pokud používáte přijímač poprvé, objeví se menu "Init Install".

1. Stisknutím směrového tlačítka nastavíte OSD Jazyk, Země, časové pásmo, aktivní anténaua LCN.
2. Zvýrazněte "Vyhledat" a stiskněte tlačítko "OK" pro vyhledání kanálů.

3.2. Instalace.



1. Stiskněte tlačítko "Menu" pro vstup do hlavního menu.
2. Pro zvýraznění "Instalace", stiskněte tlačítka "UP" nebo "DOWN" a
3. Tlačítko "RIGHT" pro vstup do menu instalace.
4. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" zvýrazníte kurzor požadované položky a stiskem tlačítka "OK" vstoupíte do podmenu.
5. Pro ukončení stiskněte tlačítko "EXIT".

<u>Automatické vyhledávání:</u>

Automatické vyhledávání je inteligentní a pohodlný způsob vyhledávání programů, které zahrnuje programy všech častých bodů cílových zemích a regionů.




Stisknutím tlačítka kurzoru zvýrazněte "Auto Search" a poté stiskněte tlačítko "OK" pro Automatické vyhledání kanálů. STB prohledá automaticky všechny programy po jednom v rámci frekvenčních bodů současných zemí či regionů. Je-li zjištěn jakýkoli program a proces skenování skončí, STB opustí stránku skenování a uloží nalezené programy. Během vyhledávání, můžete stisknout tlačítko "EXIT" pro zastavení a

výstup z vyhledávání.

<u>Manuální vyhledávání:</u>

Pokud jste znalí a znáte frekvenci programu, nebo chcete-li vyhledávat programy jakékoliv požadované frekvence , můžete zvolit manuální vyhledávání, které Vám může ušetřit spoustu času.

SAPO, s.r.o.



Stisknutím tlačítka kurzoru zvýrazněte "Manual Search", poté stiskněte tlačítko "OK" a vstupte do manuálního vyhledávání kanálů. STB prohledá všechny programy, jeden po druhém podle frekvenčních bodů vybraný současných zemí či regionů.

Před manuální vyhledávání, je nutné nakonfigurovat příslušné parametry včetně:

(1) .Frequency/ Frekvence (KHz): výchozí frekvence se řeší v každé zemi, můžete jej upravit
(2) .Bandwidth: výchozí hodnota šířky pásma, je odlišná od dané země, můžete nastavit 6MHz, 7 MHz, 8 MHz
(3). Dle návodu vyhledejte a stiskněte tlačítko "OK" po konfiguraci parametrů .

Filtrování kanálů:
Nastavení všechny kanálů nebo pouze nešifrované kanály (Všechny kanály / Pouze FTA).

Země:
Nastavení zemí a regionů.

LCN:
Zapíná / vypíná LCN (On/Off).

Aktivní anténa:
Zapíná a vypíná aktivní anténu (On/Off).

3.3. Přepínání kanálů.

Kanály můžete přepínat :

1. Stiskem tlačítek CH + / CH-.
2. Zadáním čísla kanálu pomocí numerických tlačítek (0-9).
3. Po stisknutí tlačítka "OK" pro vstup do seznamu kanálů, pak stiskněte tlačítko "UP" a "Down" pro výběr kanálu .

3.4. Klávesové zkratky

V režimu TV zobrazení, můžete provést následující:

1. Pro změnu kanálu stiskněte tlačítko „UP / DOWN“.
2. Pro nastavení hlasitosti stiskněte tlačítko „LEFT / RIGHT“.
3. Pro přímou změnu kanálu použijte numerická tlačítka.
4. Pro vstup do seznamu kanálů použijte tlačítko „OK“.
5. Pro přepnutí na předchozí kanál stiskněte tlačítko „Recall“.
6. Výběr jazyku titulků aktivujete stisknutím tlačítka „SUBTITLE“.
7. Vyvolejte menu EPG stisknutím tlačítka „EPG“.
8. Stiskem tlačítka INFO lze otevřít informační lištu, poté stiskněte tlačítko INFO znovu a to se Vám objeví parametry aktuálního kanálu.

4. KANÁLY.

4.1. Nabídka kanálů.



1. Stiskněte tlačítko "Menu" pro vstup do hlavního menu.
2. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění "Channel" a stisknutím tlačítka "RIGHT" vstoupíte do menu předvoleb.
3. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění kurzoru požadované položky a stiskem tlačítka "OK" pro vstup do podmenu.
4. Pro ukončení stisknete tlačítko "EXIT".

4.2. Správce kanálů.

Pomocí tohoto menu můžete zamknout, smazat, přeskočit a přejmenování vybraný kanál.



1. V nabídce Kanál vyberte "Channel Manager", stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do menu Správce kanálů.
2. Pro zvýraznění požadovaného kanálu stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN".
3. Pro editaci odpovídající funkce, stiskněte barevné tlačítko, poté stiskněte tlačítko "OK"


4.3. Seznam oblíbených kanálů.



1. Pro vstup do menu oblíbených seznamu v nabídce Kanál, zvýrazněte "Oblíbený List" a stiskněte tlačítko "OK".
2. Stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění kanálu, stisknutím (červeného, zeleného, žlutého, modrého) barevného tlačítka přidáte kanál do seznam oblíbených Fav1 ~ Fav4. Ikona indikuje, který kanál bude vybrán do seznamu oblíbených. Pro zrušení je třeba stisknout odpovídající barevné tlačítko .

SAPO s.r.o.

5. PREFERENCE.



1. Stiskněte tlačítko "Menu" pro vstup do hlavního menu.
2. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění "Preference" a dále stisknutím tlačítka "RIGHT" vstoupíte do menu nastavení.
3. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění kurzoru požadované položky a následným stisknutím tlačítka "OK" vstoupíte do podmenu.
4. Pro ukončení stiskněte tlačítko "EXIT".

Jazyk OSD : pro nastavení jazyku OSD
OSD Timeout : 1-6 s
OSD Transparency: 0%,1 0%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%
1. preferované titulky/
2. preferované titulky : pro nastavení preferovaného jazyku titulků
Poslech pro neslyšící On / Off (pro špatně slyšící lidi)
1. preferované AUDIO/
2. preferované AUDIO: pro nastavení preferovaného jazyku zvuku

MultiMedia

1. Stisknutím tlačítka "MEDIA" přejdete do režimu přehrávání Multimedia.
2. V nabídce Preference, zvýrazněte "Multimedia".
3. Pro vstup do multimediálního podmenu stiskněte tlačítko "OK". Můžete nastavit "MP4 jazyk titulků", " Codepage MP4 titulků", "EBook Language", "Ebook Codepage ", "MovieRepeat "," MusicRepeat "," PhotoRepeat "," BGmusic "," Slide Time "," Effect ".




MP4 Subtitle Language	Nastavení jazyků titulků MP4
MP4 Subtitle CodePage	ISO8859 Windows125x
EBook Language	Nastavení jazyků EBook
EBook CodePage	ISO8859/Windows125x
Movie Repeat	Zapnuto/Vypnuto/ Jednou
Music Repeat	Zapnuto/Vypnuto/ Jednou
Photo Repeat	Zapnuto/Vypnuto
BG music	On/Off
SlideTime	3s/6s/9s/12s/15s
Effect	Žádný / stírání K / stírání Dolů / stírání Vlevo / stírání Vpravo, atd.

SAPRO, s.r.o.

Konfigurace PVR


Zvýrazněte "PVR Config" a stiskněte pravý dolní okraj pro nastavení entersub-menu. Nastavení "Velikosti souboru", "Shift", "Timeshift Length" a "Timeshift nahrát".



Velikost souboru:	Auto/1G/2G/3G/4G
Timeshift:	Pause/Off/ Auto
Timeshift Délka:	Auto/30min/1hod/2hod
Timeshift k záznamu:	On/Off
Timeshift Délka / Timeshift k záznamu:	On / Off (K dispozici v Timeshift aktivaci mode)

6. NASTAVENÍ.

6.1. Nastavení menu



1. Stiskněte tlačítko "Menu" pro vstup do hlavního menu.
2. Pro zvýraznění "Nastavení" stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" a pro vstup do menu nastavení stiskněte tlačítko "RIGHT".
3. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění kurzoru požadované položky a pro vstup do podmenu stiskněte tlačítko "OK".
4. Ukončení potvrzujeme tlačítkem "EXIT".

6.2. Časovače

Toto menu umožňuje nastavit časovač programů.

Stiskněte červené tlačítko pro vymazání všech časovačů.
Stisknutím tlačítka ZELENÁ vymazat zvýrazněný časovač.
Stisknutím tlačítka ŽLUTÉ upravovat časovač.



Datum: Stiskem tlačítka "RIGHT", pak číselné tlačítko pro nastavení datumu.
Název programu: Stisknutím tlačítka "RIGHT" zvolte požadovaný kanál pro časovač.
Čas začátku: Stiskem tlačítka "RIGHT" a stiskem číselného tlačítka nastavíte čas spuštění.
Doba trvání: Stiskem tlačítka "RIGHT"a stiskem číselného tlačítka nastavíte dobu trvání.


SPRO s.r.o.



Režim: Jednou / denní / týdenní / měsíční.
Typ: On / rekordér / kanál / pohotovostní režim
AD Record: On / Off (zapnout/vypnout)
Titulky Record: On / Off (zapnout/vypnout)
Teletext Record: On / Off (zapnout/vypnout)

6.3. Dětská pojistka

Toto menu vám umožní nastavit "zámkový systém", "Rodičovský zámek" a "Změnu kódu PIN" (výchozí heslo je "0000" nebo "1234"). Stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" kurzorem označte požadovanou položku a stiskněte tlačítko "OK" pro nastavení menu.



Lock systém: Zapnout/ vypnout
Rodičovské hodnocení: 0/4 ~ 18
Změnit PIN kód:
Staré heslo: Pro vstup se starým heslem.
Nové heslo: Ke vstupu pro nové heslo.
Potvrďte heslo: Pro potvrzení nového hesla.

6.4. Datum/čas

Datum Čas Mode: Auto/ručně
Datum/ Čas : V ručním režimu "Datum/ Čas Mode" můžete datum a čas nastavit ručně. Zvýrazněním tlačítky "Date" nebo "Time", stiskněte tlačítko "vpravo" pro volbu, pak nastavujete číselnými tlačítky.
Časové pásmo: V automatickém režimu "Datum Čas Mode", můžete nastavit časové pásmo. GMT offset je rozsah "Auto / -12: 00 ~ 12: 00", rostoucí o půl hodiny postupně.
Země Region: nastavení regionu/země
Nastavení letního času: zapnout/vypnout

6.5. Tovární nastavení

Tato nabídka umožňuje znovu nastavit zařízení zpět do továrního nastavení, zrušte zaškrtnutí všech existujících kanálů.
Budete vyzváni k zadání hesla stisknutím číselných tlačítek. (Výchozí heslo je "0000" nebo "1234")

6.6. Upgrade

Nabízíme funkci pro uživatele pro aktualizaci verzi softwaru přes USB / Card.
Aktualizace USB / paměťových karet:
Zvýrazněním "upgrade USB / Card", stiskněte tlačítko "RIGHT" pro vstup do seznamu souborů, vyberte aktualizační soubor, pak stiskněte tlačítko "OK" pro aktualizaci softwaru.

SAPO s.r.o.


6.7. Verze
Toto menu zobrazí informace o STB.

6.8. Auto Standby
Tato volba umožňuje aktivovat nebo deaktivovat Auto Standby. STB přepne automaticky do režimu StandBy, když přijímač nebude přijímat příkazy z dálkového ovládání pro 1/2/3 hodin.

Auto Standby: Off (Vypnout Auto Standby)
1hod
2hod
3hod

POZNÁMKA:
Aby se zabránilo automatickému vypnutí, nastavte Auto Standby na Vypnuto.

7. AV
Toto menu umožňuje nastavit audio a video položku.



1. Stiskněte tlačítko "Menu" pro vstup do hlavního menu.
2. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění "AV", stiskněte tlačítko "RIGHT" pro vstup do menu AV.
3. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění kurzoru požadované položky a stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do podmenu.
4. Pro ukončení stiskněte tlačítko "EXIT".

Kontrast / Jas / barevnosti / sytosti:
Zvýrazněte požadovanou položku a stiskněte tlačítko "vpravo", stisknutím tlačítka "RIGHT" a tlačítka "LEFT" můžete upravit kontrast / jas / sytost / odstín.



SPDIF: Mute / PCM / Bitstream.
Poměr stran: Full Screen / 4: 3 LB / 4: 3PS / 16: 9
Video výstup: CVBS / RGB
Rozlišení videa: 576i_25/720p_60/720p_50/1080i_30/1080i_25/1080p_60/1080p_50/ Auto Detect/480p_60/480i_30/576p_50/
Kvalita videa: Zvýšená / Standardní
HDMI Audio: HDMI PCM / HDMI RA / HDMI Mute

SPRO s.r.o.

8. MEDIACenter

Media

Produkt podporuje 7 typů seznamů Media.

1. Stisknutím tlačítka MEDIA vstoupíte do režimu Multi Media.
2. Stisknutím tlačítka "RIGHT" nebo tlačítka "LEFT" pro zvýraznění každého seznamu, pak stiskněte tlačítko "DOWN" pro vstup do seznamu.
3. V nabídce seznamu pro procházení složek a souborů, stiskněte tlačítko kurzoru. Stisknutím tlačítka "RECALL" pro návrat do předchozího menu, stiskněte tlačítko "Recall" Botton opakovaně vrátit do TAB.

Film: Pro přehrávání video souborů
Hudba: Pro přehrávání audio souborů
Fotografie: Zobrazování fotografií
Správce nahraných souborů: Spravovat nahrané soubory

Pokud existuje více než jeden záznam, měli bychom zvolit požadovaný oddíl záznamu.
Zelené tlačítko: Vyberte oddíl záznamu.
Žluté tlačítko: Formátovat oddíl NTFS.
Modré tlačítko: Formátovat oddíl FAT 32.

Zadejte oddíl záznamu, můžeme vidět záznam události.
Červené tlačítko: Odstranit vybranou událost záznamu.
Zelené tlačítko: Přejmenovat vybranou událost záznamu.
Modré tlačítko: Smazat všechny zaznamenané události.

Správce Disku
V nabídce záznamu

Červené tlačítko: Přesunutí nebo kopírování souboru.
Zelené tlačítko: Formátovat oddíl FAT 32.
Žluté tlačítko: Formátovat oddíl NTFS.
Modré tlačítko: Zobrazení informací o zařízení.

Při výběru souboru (složky)

Červené tlačítko: Přesunutí nebo zkopírování vybraného souboru (složky).
Zelené tlačítko: Přejmenovat vybraný soubor (složku).
Žluté tlačítko: Odstranění vybraného souboru (složky).
Modré tlačítko: Odstraníte všechny soubory (složky).

Ebook (knihovna)
Slouží ke čtení knih
Stisknutím tlačítka "Page+ / Page-" pro přesun o stranu nahoru / strana dolů.
Stiskem tlačítka "RECALL" přesun dozadu na předchozí menu.

POZNÁMKA:
Nepohybujte externím pevný diskem pokud je disk v provozu. V opačném případě zařízení nemusí pevný disk najít.

9. ZÁZNAM / TIMESHIFT

Připojením externího paměťového zařízení k portu USB umožňuje přístup k Time Shift / záznamu vysílaného pořadu.

- Pozastavit vysílaný program a pokračovat v jeho sledování později (Time Shift)
- Nahrávání vysílaného programu.
- Je-li prostor k dispozici na zařízení paměťovém zařízení vyčerpán, nahrávání, provoz a vysílání se zastaví.

POZNÁMKA: Při nahrávání nebo timeshift použijte disk USB 2.0. Pro TimeShift a funkce nahrávání, budete muset mít větší velikosti USB nebo HDD (> 2 GB).

9.1. Záznam

V režimu prohlížení, stiskněte tlačítko "RECORD" a okamžitě se spustí záznam aktuálního kanálu.
Stiskem tlačítka "PAUSE" pozastavíte nahrávání.
Stiskem tlačítka "STOP" zastavíte záznamu, pak se zobrazí okno s potvrzením.
Vyberte "Yes/ANO" pro zastavení nahrávání. Zvolte "No/Ne" pro pokračování nahrávání.

Programátor přehrávání:
Stiskem tlačítka "MEDIA" vstoupíte do Media Center. Stiskem tlačítka "Right" a tlačítka "Left" přejdete k záznamu Manažer a pak vstoupíte do sub-menu.
Zvýrazněním stiskněte tlačítko požadovaného souboru "OK" pro zobrazení nahraného souboru.

9.2. Časový posun - TimeShift

Měli byste nastavit v Hlavnín Menu-> Preference-> PVR konfiguraci -> Timeshift
Existují 3 různé způsoby, jak k posunu časového programu :

1. Auto: V režimu prohlížení, model se automaticky přepne do Time Shift
2. Pause: Time Shift lze provést v režimu sledování stisknutím tlačítka "pause".
3. Off: Vypnutím funkce časového posunu.

Zahájit :
Time Shift lze provést v režimu sledování stisknutím tlačítka "pause".

Tipy:
Během přehrávání je možné provádět následující akce:

- Stisknutí tlačítko "Pauza" - pro pozastavení přehrávání.
- Stisknutí tlačítko "vpřed" - pro rychlý posun vpřed přehrávání.
- Stisknutí tlačítka "BACKWARD" - pro zpětné přehrávání .

Stop Time Shift:
Pro zastavení časového posunu stiskněte tlačítko "STOP“.

POZNÁMKA:
Prosím, vyberte známou značkou USB 2.0 USB HDD nebo USB zařízení pro záznam a Timeshift, jako je Samsung, Hitachi a Sony. Některá zařízení USB není možná podpořit vzhledem k jeho kvalitě.

SAPO s.r.o.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

V některých oblastech, digitální pozemní signál může být slabý. Takže radši používejte anténu kterou Vám doporučí prodejce/distributor pro sledování slabého signálu kanálů.

Problém	Možná příčina	Řešení
Pohotovostní LED nesvítí	Síťový kabel odpojen Síťový spálená pojistka	Zkontrolujte napájecí kabel Zkontrolujte pojistku
Žádný nebo špatný signál	1. Parabola není nasměrována na satelit. 2. Příliš slabý signál. 3. Satelitní anténa je příliš malá. 4. Chybné nastavení antény.	1. Upravte parabolu. 2. Zvýšení LNB napětí nebo připojte zesilovač signálu. 3. Změňte velikost paraboly 4. Nastavte anténu správně.
Nelze vyhledat kanály		Ujistěte se, že nastavení antény v Menu je správné.
Zpráva Kódovaný kanál	Kanál je kódovaný	Vyberte alternativní kanál
Žádná odezva na dálkové ovládání	Přijímač je vypnutý Dálkové ovládání není zaměřeno správně Přední panel je zablokován Dálkové ovládání má vybité baterie	Zapojte a zapněte zástrčku Nasměrovat dálkové ovládání na přední panel Zkontrolujte, zda není blokován Vyměnit baterie v dálkovém ovládání
Žádné informace je heslo dané		Výchozí heslo je vždy 0000
Zvuk není k dispozici	Kanál má signál, ale ne Audio	Stiskněte tlačítko Audio pro potvrzení v případě, že kanál má Audio
Dálkové ovládání nepracuje	1) Baterie v dálkovém ovladači Ovládání je nutné ji vyměnit (2) Je překážka blokující signál mezi dálkovým ovladačem a box.	(1) Vyměňte baterie (2) Zkontrolujte, zda není nic v cestě mezi dálkovým ovládání a přijímačem
Po přesunutí zařízení do další místnost již není schopný přijímat digitální příjem	Připojením antény je nový bod, který může snížit digitální signál který přijímač neobdrží.	Zkuste přímý přenos z antény

SADO s.r.o.

11. SPECIFIKACE.

TUNER & CHANNEL	• RF vstupní konektor x1 (IEC-TYPE, IEC 169-2, samice) • RF výstupní konektor x1 (IEC-TYPE, IEC 169-2, MALE (loop-through)) • FREKVENČNÍ ROZSAH: 174MHz ~ 230MHz (VKV) 470MHz ~ 862MHz (UHF) • SIGNAL LEVEL: -15 ~ -70 dbm
DECODER Video dekodér Audio dekodér Poměr stran MODULACE VIDEO OUTPUT	 H.265 / HEVC HD rozlišení dekódování, MPEG-2 MP @ HL, AVC / H.264 HP @ L4.1 MPEG-4 ASP SUPPORTED MPEG-1/2 / PCM / AAC ICE958 SPDIF / Dolby D + / Dolby D 4: 3/16: 9 přepínatelné HDMI, SCART QPSK,16QAM,64QAM
KONEKTORY Hlavní napájecí kabel TUNER DATA PORT SCART SPDIF HDMI	 Pevný typ ANTENNA INPUTx1, RF OUTPUT x1 USB port 1x pro TV 1x COAXIAL HDMI OUTPUT x1
NAPÁJENÍ VSTUPNÍ NAPĚTÍ SPOTŘEBA ENERGIE	 220-240 V, 50 / 60Hz MAX. 6W

Upozornění: Vzhled a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a double-D symbol jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Prohlášení o shodě. Zde výrobce deklaruje shodu tohoto produktu s následujícími směrnicemi a standardy: DE – 33 Low Voltage Directive 2014/30 / EU
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55020: 2007 + A11: 2011, EN 60065: 2014
Low Voltage Directive 2014/35 / EU, EN 55013: 2013

SAPRO, s.r.o.
Konská 455
739 61 TŘINEC

tel. +420 591 008 310
email: objednavky@sapro.cz
www.eshop.sapro.cz

SAPRO, s.r.o.