Návod k obsluze Formuler F1



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro zajištnění spolehlivého a bezpečného provozu zařízení si přečtete všechny pokyny uvedené v této příručce včetně bezpečnostních pokynů.
UPOZORNĚNÍ: ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘEDEJDETE NÁSLEDOVNĚ: NEOTVÍREJTE TĚLO PŘÍSTROJE, NEZASAHUJTE DO VNITŘNÍCH ČÁSTÍ, SVĚŘTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKŮM.
Blesk se symbolem šipky uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které představuje riziko úrazu elektrického proudu.
Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na nutnost dodržování pokynů údržby uvedených v dokumentaci přiložené k přístroji.
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI ČI VLHKOSTI, PŘEDEJDETE TAK POŽÁRU ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
UPOZORNĚNÍ: Nesprávné použití či nastavení zařízení může vést k nebezpečnému ozáření.
Prosím, pozorně si pročtětě tento návod a vždy jej mějte k dispozici. Existují určitá doporučení a bezpečností opatření, které by měly být dodržovány:
(1) PŘEČTĚTE SI NÁVOD: Přečtěte si všechny bezpečnostní a provozní pokyny, dříve než začnete přístroj používat.
(2) DODRŽUJTE POKYNY: Dodržujte bezpečnostní a provozní pokyny k předejití nebezpečí.
(3) DODRŽUJTE UPOZORNĚNÍ: Všechna upozornění by měla být respektována.
(4) ČIŠTĚNÍ: Před čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě. Nepoužívejte tekuté či aerosolové čističe. Použijte pouze vlhčený hadřík.
(5) PŘÍSLUŠENSTVÍ: Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem je nebezpečné.
(6) VODA A VLHOST: Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody, např. vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, ve vlhkém suterénu či v blízkosti bazénu.
(7) MANIPULACE: Neumisťujte výrobek na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, konzoli nebo stůl. Pád výrobku může způsobit vážné zranění dětem i dospělým. Umístěte jen na místa doporučená výrobcem či s daným originálním příslušenstvím, které je součástí balení. Jakékoli upevnění by mělo být dle pokynů výrobce, stejně jako montážní materiál. Manipulace s přístrojem by měla být opatrná - rychlá pohyby či použití nadměrné síly může způsobit převržení přístroje a hrozí jeho poškození.
(8) PŘÍVOD VZDUCHU: Otvory skříně zabraňují přehrátí přístroje a přispívají k spolehlivému provozu přístroje – NEZAKRÝVEJTE! Nepokládejte na postel, pohovku, koberece či podobné. Nepokládejte do polic či regálu, není-li řádně zabezpečeno větrání nebo nejsou dodrženy podmínky výrobce.
(9) ZDROJE: Tento výrobek používejte pouze v elektrických sítích určených pro daný produkt. Pokud si nejste jisti, kontaktujte prodejce či výrobce. U přístrojů napájených bateriemi se řiďte pokyny v návodu.
(10) OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU: Kabel umístěte tak, aby nebyl v žádné části namáhaný ohybem, případně aby nedošlo k jeho požkození jiným předmětem. Dbejte hlavně na místa, kde vystupuje napájecí kabel z těla přístroje či u konektoru elektrické sítě.
(11) KONEKTOR NAPÁJENÍ: Konektor je vybaven ochranou proti přetížení. Přečtěte si návod na výměnu nebo reset ochranného zařízení. Pokud je nutná výměna vidlice, ujistěte se, že technik používá náhradní konektor, stanovený výrobcem, se stejnými parametry jako originál.
(12) UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ ANTÉNY: Pokud je k výrobku připojena venkovní anténě či kabelovému systému, ujistěte se, že jsou uzemněny tak, aby byla zajištěna ochrana proti přepětí a statické elektřině, dle příslušných platných norem.
(13) BLESKY: V případě bouřky, nenechávejte přístroj delší dobu bez dozoru, odpojte jej od elektrické zásuvky, antény či kabelového systému. Zabráníte tím poškození výrobku.
(14) ELEKTRICKÉ VEDENÍ: Venkovní anténa by neměla být v blízkosti nadzemního elektrického vedení nebo elektrického osvětlení či obvodů. Při instalaci věnujte maximální pozornost tomu, abyste zabránili kontaktu s elektrickým vedením – nebezpečí smrtelného úrazu.
(15) PŘETÍŽENÍ: Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací kabely či jiné spojovací zařízení – nebezpeční vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
(16) CIZÍ PŘEDMĚTY A TEKUTINY: Nikdy nevkládejte do přístroje cizí předměty, mohou se dotknout elektricky nabitých částí, které Vám způsobí poradnění elektrickým proudem. Dále zabraňte polití přístroje.
(17) SERVISNÍ ÚKONY: Nepokoušejte se opravit přístroj sami, neotvírejte kryt, můžete se vystavit nebezpečí. Veškerou opravy svěřte kvalifikovanému personálu.
(18) POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU: Odpojte přístroj od elektřiny a přenechejte servis kvalifikovanému personálu v případě že:

- je poškozený přívodní kabel či zástrčka

Postupujte dle přiložených obrázků:

1. **Připojení antény** – připojte kabel z paraboly do LNB IN.

- Navolení 3tího Tuneru

- 2x Sat tuner pevně namontovaný, 1 možno připojit pro Satelit nebo Terestriál.
- Připojte kabel od antény k ANT IN. (Optional tuner)
- Připojte kabel ze satelitní paraboly do LNB In. (Optional tuner)

*Poznámka: 3tí hybridní tuner podporuje Terestrial a Cable příjem.

2.Digitální připojení A/V výstupu

- připojte HDMI kabel k HDMI konektoru Vaší TV.
- připojte SPDIF k Digitálnímu Audio výstupu (Digital Audio)

3.Kompozitní video připojení:

- Připojte komponenty do Component vstupu vaší TV.
- Připojte RCA do RCA vstupu vaší TV.

Řešení problémů:

Špatný, nebo žádný signál : Pro modul satelitního tuneru – zkontrolujte LNB pokud je to nezbytné. - Zkontrolujte kabel z LNB. - Zkontrolujte pozici paraboly , pootočte parabolou pokud je to nezbytné, - pokud používáte DiSEqC 1.0 switch ,zkontolujte zda je připojena a naprogramována na LNB do zprávně.

Pro terestriální modul tuneru – zkontrolujte pripojení linie antény.

Pro kabelový modul tuneru: - zkontrolujte připojení a vysílání cabelové linie.

Klasické případy pro všechny typy DVB přijímačů: - Zkontrolujte level signálu a kvalitu signálu.

- **Špatná kvalita obrazu:** - Zobrazuje se : „No Picture“ - zkontrolujte level signálu, pokud je nízký, pokuste se natočit parabolu.
- **No Picture (není obraz**) : - Vidíte: „Does not display any message on the front panel“ Nezobrazuje se žádná zpráva na předním panelu. - Shoduje se STB systém s Vaším TV systémem (PAL/NTSC), zmáčkněte tlačítko V.Format dokud obraz nenaskočí, - zkontrolujte port videovýstupu pevně připojeno k TV nebo VCR, - zkontrolujte zda máte vybráno Video vstup na Vaší TV , zkontrolujte level osvětlení vaší TV obrazovky, - Zkontrolujte zda Vaše TV podporuje dané rozlišení , nastavte správné rozlišení pomocí ovladače ke získání obrazu.

- **Nezobrazuje se žádná zpráva na předním panelu**: - Zkontrolujte hlavní kabel a zkontrolujte zda je připojen do vhodné zástrčky.

- **Chybí zvuk** – zobrazuje se „No Picture“ , - zkontrolujte level zvuku na vaší TV a STB, - zkontrolujte Mute status vaší TV a STB.

- **Dálkový ovladač nefunguje** : Namiřte dálkovým ovladačem přímo k STB, - zkontrolujte STB tlačítko, zda svítí pokud zmáčknete tlačítko, - zkontrolujte jestli máte aktuální baterie.

Balení zahrnuje: dálkový ovladač, baterie, adaptér, HDMI kabel, rychlo instalační návod.

Příslušenství které se dá dokoupit: RCA kabel, 3tí Satelitní tuner, Wi-Fi Dongle.

Quick Installation

FORMULER F1

Connections Guide


1 Aerial Connections

- Connect the cable from the satellite dish to LNB IN.

• Optional 3rd Tuner


- 2x SAT tuners fixed, 1 more optional tuner slot for Satellite or Terrestrial/Cable reception(*Note)
- Connect the cable from the antenna to ANT IN. (Optional tuner)
- Connect the cable from the satellite dish to LNB IN. (Optional tuner)

* Note : Hybrid 3rd tuner module supports both Terrestrial & Cable reception.




2 Digital A/V Output Connections

- Connect the HDMI Cable to the HDMI Connector of your TV.
- Connect SPDIF to Digital audio input of the equipment (Digital Audio)



3 Composite Video Connections

- Connect the Component to the Component input of your TV.
- Connect the RCA to the RCA input of your TV.



Quick Installation

FORMULER F1

Troubleshooting

Problem	Solution
No or Bad Signal	**For Satellite tuner module** • Check the LNB ; Replace the LNB if necessary. • Check the cable from the LNB. • Check the position of the dish; realign dish if necessary. • If you are using a DiSEqC 1.0 switch, check that you have connected and programmed the LNBs to the correct connections on the switch. **For Terrestrial tuner module** • Check the connection of Aerial antenna line. **For Cable tuner module** • Check the connection of Broadcasting Cable line. **Common features for all types of DVB receivers** • Check the 'Signal Level' and the 'Signal Quality'.
Poor picture quality	• See '***No Picture***' above. • Check the signal level, if this is low then tries adjusting the alignment of your dish.
No Picture	• See '***Does not display any message on the front panel***' above. • To match the STB system with your TV system (PAL/NTSC), press V.Format button until a picture is displayed. • Check the video output port is firmly connected to the TV or VCR. • Check that you have selected the Video Input on your TV. • Check the brightness level of the TV. • Check the resolution that your TV supports, and set the proper resolution with the remote *Resolution* button to obtain a picture.
Does not display any message on the front panel.	• Check the main power cable and check that it is plugged into a suitable power outlet.
No Sound	• See '***No Picture***' above. • Check the volume level of the TV and STB. • Check the Mute status of the TV and STB.
Remote Control does not operate	• Point remote control directly towards the STB. • Check that the STB button lights up when you press any button. • Check and replace batteries.

Included Accessories



Separately purchased Accessories

