

Wie kann ich meinen Scena 5 per USB updaten?

Für das Update wird benötigt:

1. USB Massenspeicher (Stick oder Festplatte)
2. Aktuelle Updatedatei (***.bin)

Updatevorgang:

- Software auf USB Stick laden, die Datei muss im Hauptverzeichnis liegen und sollten keine weiteren Updatedateien gespeichert sein.
- Gerät komplett ausschalten
- USB Stick am Gerät anschließen
- Gerät wieder einschalten und gleichzeitig "+" Taste an der Vorderseite gedrückt halten
- Display zeigt "On the USB", das Update wird nun selbsttätig geladen

Hinweis:

Während des Vorgangs den Receiver keinesfalls vom Stromnetz trennen!

Aufgrund aktualisierter Kanallisten und neuen Funktionen, kann nach dem Update in seltenen Fällen ein Zurückstellen auf den Auslieferungszustand nötig sein.