


Gratulujeme k nákupu EDISION piccollino LED

Upozorňujeme, že tyto informace jsou platné v době vydání.

Aktuální informace a podrobné uživatelské příručky lze nalézt na adrese :www.edision.gr

1 Rozbalení



Receiver piccollino LED

Poznámka: Přední strana je z výroby vybavena ochrannou fólií, která může být snadno a opatrně odstraněna. (Ochranná fólie pouze pro přístroje s displejem)

Součástí dodávky může být také obsah, který není zde uveden.

Dálkové ovládání s 2 AAA bateriemi



Manuál




Servis

**Kontaktujte
vašeho EDISION
dealera
pro technickou
podporu
a servis.**


Přední Panel

- ① Infrachervený senzor pro příjem signálu dálkového ovladače
- ② LED displej zobrazuje aktuální informace
- ③ Čtečka karet




Zadní panel

- ④ LNB IN: Připojení koaxiálního kabelu pro signál ze satelitního systému
- ⑤ S/PDIF: Audio rozhraní pro zesilovač/zvuk. pult
- ⑥ HDMI: Připojení k HDTV televizoru
- ⑦ ETHERNET: Ethernet port RJ45 10/100 Mbps
- ⑧ SCART: Pro spojení s TV použijte SCART (neplatí pro HDTV)
- ⑨ Připojení adaptéru (DC 12V/1,5A)



Boční panel


- ⑩ USB: 2 x USB: Porty pro USB zařízení



2 Připojení a zapnutí

Poznámka: Pro příjem televizního satelitního bez rušení, musí specialní technik kalibrovat systém satelitní TV s digitálním měřičem hladiny TV

- Připojte přijímač pomocí **HDMI kabelu** přes HDMI výstupní port pro vstup HDMI do televizoru
- Nyní připojte satelitní přijímač přes anténí kabel k **LNB IN** vstupu.
- Vložte baterie do dálkového ovládání. Poznámky k dálkovému ovladači lze nalézt na zadní straně tohoto návodu.
- Připojte přijímač k napájení.
- Přijímač začne s BOOT procesem a je v provozu během krátké doby



3 Dálkové ovládání

Poznámka: Mnoho z uvedených tlačítek má více funkcí, které jsou zobrazeny v menu. Některá tlačítka a funkce jsou volitelné. Důležité funkce a tlačítka jsou stručně vysvětleny níže. Tlačítka, které mají být použity, jsou označena červenou barvou na obrázcích.

Sledujete kanál, ale teď chcete přepnout na jiný kanál
» Jak přepínat mezi kanály

Možnost 1
Pomocí tlačítek se šipkou nahoru nebo dolů při sledování televize zvolit jiný kanál.

Možnost 2
Vložte pomocí číselných tlačítek číslo kanálu, který chcete zobrazit. Zadejte číslo 0 pomocí tlačítka ZOOM ..

Možnost 3
Vyvolání seznamu kanálů pomocí tlačítka OK. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na kanál, který chcete vybrat. Stiskněte tlačítko OK pro výběr kanálu.

Sledujete televizor nebo rádio a nyní chcete změnit hlasitost
» Jak změnit hlasitost

Možnost 1
V režimu TV nebo Rádio stiskněte tlačítko se šipkou vpravo pro zvýšení hlasitosti. Stiskněte levé tlačítko se šipkou pro snížení hlasitosti.

Možnost 2
V TV nebo rádio režimu, stiskněte symbol « plus » tlačítkem VOL ke zvýšení hlasitosti. Snížit hlasitost stisknutím ikony « minus » tlačítkem VOL.

Možnost 3
Stiskněte tlačítko MUTE v režimu TV nebo Rádio pro vypnutí zvuku. Opakovaným stiskem tlačítka MUTE zvuk opět zapne.

» Jak používat hlavní menu


Seznam kanálů zobrazí všechny nainstalované kanály
» Jak používat seznam kanálů

Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání hlavního menu. Pomocí šipek pro pohyb mezi položkami menu a tlačítko OK pro výběr. Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění menu.

Stiskněte tlačítko OK v režimu TV nebo Rádio vyvolá seznam kanálů. Pomocí šipek a tlačítka OK procházíte menu. Tlačítko EXIT uzavírá seznam.

Pomocí tlačítka PAGE v pravém sloupci menu posouváte stránku po stránce v seznamu kanálů. Tlačítko INFO zobrazí informace o kanálu. Tlačítko Najít vyhledá kanály.

Podle toho, ve kterém sloupci menu seznamu kanálů jste, můžete vyvolat další funkce v menu barevnými tlačítky. Možné funkce jsou zobrazeny ve spodní části.



- Tlačítko On/Off.
- Ztlumení On/Off.
- Manuální nastavení začátku nahrávání
- Začněte hrát s funkcí časového posunu / nebo nahrávání.
- Zpět do normální rychlosti záznamu.
- Koncové úpravy časového posunu, nahrávání nebo přehrávání. Pozastavení přehrávání.
- Roluje seznamy po stránkách dozadu. Možnost větší rychlosti.
- Roluje seznamy po stránkách dopředu. Možnost větší rychlosti.
- Vrací na začátek, případně na předchozí nahrávku
- Přepne na konec, případně k dalšímu záznamu.
- Zobrazí seznam souborů..
- Zobrazí možnost časového posunu
- Zobrazí seznam souborů
- Umožňuje nastavit čas, ve kterém přijímač autom. přepne do pohotovostního režimu. Vyvolá nabídku Audio .
- Vymění nastavení displeje TV na standardní.
- Vyvolá / nabídne titulky teletextu.
- Přepíná mezi TV a rádiem
- Zobrazí hlavní menu.
- Zobrazí informační listu.
- Pomocí šipek můžete listovat seznamy nahoru a dolů, doleva a doprava nebo regulovat hlasitost. OK- tlačítkem můžete potvrdit pomocí menu záznam nebo aktivovat kanál seznamu .
- Opuštit Menu/Dialogové okno
- Výběr elektronického programového průvodce EDIVISION .
- Roluje nahoru (+) nebo dolů (-) Mění hlasitost.
- Roluje nahoru(+) nebo dolů (-) v seznamu kanálů.
- Zobrazí seznam oblíbených
- Zobrazí seznam satelitů (volitelný).
- Vyběr v TV/Radio programu. Vložení čísel a písmen v menu
- Přepíná mezi režimem TV a Rádio.
- Zadáni čísla 0 / zvětší obraz .
- Návrat k předchozímu programu.

Vložení / výměna baterií (do) dálkového ovladače

Při vkládání baterií (2xAAA), dbejte na správnou polaritu . Když dálkové ovládání není v provozu po delší dobu , vyjměte z něj baterie , aby se zabránilo možnému poškození . Pokud jsou baterie vybité , nakládejte s nimi řádným a ekologicky šetrným způsobem, nikoli s domovním odpadem.

